













MARLENE



	OCR-Nr.	
Coffeepot · Cafetière · Kaffeekanne · Cafetera Caffettiera 1,20 l · 42 ozs.	10-4631-0070	
Teapot · Théière · Teekanne · Tetera · Teiera 1,20 l · 42 ozs.	10-4631-0460	
Creamer · Crémier · Gießer · Lechera · Cremiera 0,22 l · 7 ozs.	10-4631-0780	
Covered sugar · Sucrier · Zuckerdose · Azucarero Zuccheriera 0,22 l · 7 1/2 ozs.	10-4631-0960	
Cup · Tasse · Tasse · Taza · Tazza 0,35 l · 12 ozs.	10-4631-1240	
0,20 l · 7 ozs.	10-4631-1270	
Cup · Tasse · Tasse · Taza · Tazza 0,20 l · 7 ozs.	10-4631-1300	
0,10 l · 3 1/3 ozs.	10-4631-1420	
Mug with handle · Chope avec anse · Becher mit Henkel · Jarra con asa · Bicchiera con manico 0,33 l · 11 ozs.	10-4631-9651	
Soup cup · Tasse bouillon · Bouillontasse Taza consomé · Tazza da brodo 0,35 l · 12 ozs.	10-4631-2510	
Saucer · Soucoupe · Untere · Plato para taza Piattino tazza Ø 190 mm · 7 1/2 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr. -1240)	10-4631-1250	
Saucer · Soucoupe · Untere · Plato para taza Piattino tazza Ø 170 mm · 6 3/4 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr. -1270)	10-4631-1280	
Saucer · Soucoupe · Untere · Plato para taza Piattino tazza Ø 170 mm · 6 3/4 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr. -1300)	10-4631-1310	
Saucer · Soucoupe · Untere · Plato para taza Piattino tazza Ø 120 mm · 4 3/4 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr. -1420)	10-4631-1430	
Saucer · Soucoupe · Untere · Plato para taza Piattino tazza Ø 190 mm · 7 1/2 in. (Soup cup, Tasse bouillon, Bouillontasse, Taza consomé, Tazza da brodo OCR-Nr. -2510)	10-4631-2520	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano · Piatto piano Ø 270 mm · 10 1/2 in.	10-4631-2630	
Ø 210 mm · 8 1/4 in.	10-4631-2650	
Ø 160 mm · 6 1/4 in.	10-4631-2660	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano · Piatto piano 215 x 215 mm · 8 1/2 x 8 1/2 in.	10-4631-2110	

	OCR-Nr.	
Soup plate · Assiette creuse · Teller tief Plato hondo · Piatto fondo Ø 250 mm · 9 3/4 in.	10-4631-2700	
Buffet plate · Assiette d'accueil · Platzteller Plato presentación · Piatto segnaposto 330 x 330 mm · 13 x 13 in.	10-4631-2680	
Gourmet plate · Assiette Gourmet Gourmetteller · Plato gourmet · Piatto gourmet Ø 300 mm · 12 in.	10-4631-2775	
Deep gourmet plate · Assiette gourmet creuse Gourmetteller tief · Plato gourmet hondo Piatto gourmet fondo Ø 290 mm · 11 1/4 in.	10-4631-2790	
Oval plate · Assiette ovale · Teller oval Fuente ovalada · Piatto ovale 380 mm · 15 in.	10-4631-2940	
340 mm · 13 1/4 in.	10-4631-2960	
Round platter · Plat rond · Platte rund Fuente redonda · Piatto rotondo Ø 320 mm · 12 2/3 in.	10-4631-2810	
Round soup tureen · Soupière ronde Runde Suppenschüssel · Sopera redonda Zuppiera rotonda 2,80 l · 94 1/2 ozs.	10-4631-2360	
Oval pickle dish · Ravier ovale · Beilagenschale oval · Rabanera ovalada · Raviera ovale 250 mm · 9 3/4 in.	10-4631-3570	
Salad bowl · Saladier · Salatschale · Ensaladera Insalatiera Ø 280 mm · 11 in.	10-4631-3170	
Ø 250 mm · 9 3/4 in.	10-4631-3180	
Salad bowl · Saladier · Salatschale · Ensaladera Insalatiera 200 x 200 mm · 8 x 8 in.	10-4631-3821	
Individual bowl · Coupelle · Schälchen · Cazoleta Coppetta Ø 160 mm · 6 1/4 in.	10-4631-3810	
Gravy boat · Saucière · Sauciere · Salsera Salsiera 0,45 l · 15 ozs.	10-4631-3407	

Hotel porcelain, dishwasher-safe. Microwave-safe, salamander-safe.

Porcelaine d'hôtel, garantie lave-vaisselle. Four micro-ondes, salamandre.

Hotelporzellan, spülmaschinenfest. Mikrowellensicher, salamanderfest.

Porcelana de hostelería, garantizada al lavavajillas, horno microondas, salamandra.

Porcellana per alberghi, inalterabile in lavastoviglie. Adatta per microonde e salamandre.



Villeroy & Boch

1748

Villeroy & Boch S.à.r.l. · Hotel & Restaurant
330, rue de Rollingergrund
L-2441 Luxembourg
Tel.: + (352) 46 82 11 · Fax: + (352) 46 90 22
E-Mail: info.hr@villeroy-boch.com

HOTEL & RESTAURANT